


MANUALES

**Remachadora
con cabeza giratoria**




2681 ▶ La cabeza gira sobre un eje de 360° para rivetear a cualquier ángulo. Trabaja el metal, cuero, lona y el vinilo usando remaches de 2,4, 3,2, 4,0 o 4,8 mm



**Remachadora manual
Capacidad 2,4-5 mm**




1467-250 ▶ Remachadora con 4 boquillas intercambiables con capacidad de remachado de 2,4 mm; 3,2 mm; 4,0 mm y 4,8 mm. Incluye llave para cambio de boquillas



**Remachadora
de brazos largos Capacidad 3-6,40 mm**



1467-520 ▶ Se usa con remaches de aluminio, acero y acero inoxidable con capacidad para remaches: 3,2 mm; 4,0 mm; 4,8 mm; 6,0 mm y 6,8 mm



Remachadora extensible, mm



1467-320-850 ▶ Boquillas de Ø 3,80 - 4,00, Ø 4,80- 5 mm y Ø 6,00 - 6,50 mm. Longitud variable de 350 mm a 840 mm. Capacidad de remachado (para todas las bocas) : Aluminio, cobre y acero inoxidable

